

Onderhoudsadvies PVC vloeren

Algemeen

Zand en vuil op de vloer werken als schuurpapier. Gebruik daarom een zachte bezem, stofzuiger (met borstelmond) of een speciale stofwisser om dit zand en vuil van de vloer te houden; zorg bij de inloop van buiten naar binnen voor een goede mat en voorzie schuivend meubilair van speciale vilt dopjes om beschadigingen te voorkomen.

De door ons geleverde PVC vloer is afgestemd op een gemiddelde temperatuur van 20° C en een relatieve vochtigheid van 50-60%. Bij extreme afwijkingen van deze omstandigheden, zal de vloer gebreken gaan vertonen. Een en ander kunt u aflezen van een Hygrometer. Indien de relatieve vochtigheid onder deze waarde daalt, bestaat de kans op vervorming van meubels, stoelen en dus ook van uw PVC vloer.

Indien de relatieve vochtigheid te laag is, bij vorst en schraal droog weer, dient u vocht toe te voegen d.m.v. extra waterbakjes aan uw radiator of een elektrische luchtbevochtiger.

Reiniging

Reinig de vloer met een uitgewrongen dweil of mop, gebruik lauw warm water. Voeg op elke 10 liter water een half dopje speciale PVC reiniger toe.

Hardnekkige vlekken kunt u verwijderen met behulp van onverdunde PVC reiniger. De reiniger is geproduceerd op basis van alcohol. Dit maakt de vloer niet alleen anti-statisch, maar ook streeploos schoon. Gebruik nooit middelen met een schurende werking. Er ontstaan dan glansplekken. Gebruik geen andere onderhoudsmiddelen dan PVC reiniger.